『LOCK STAR-PS(PS25)』は、世界ではじめて DOS/V マシンにおいて RS232C ポートとプリンタポートで 共有できるという最新のテクノロジーを駆使して作製されたプロテクターであり、また、任意に様々な言語等に 対応できるプロテクターでもあります。

さらに、LOCK STAR-PS(PS25)の機能性・操作性をそのままに、最新の USB テクノロジーに対応したプロテ クターが『LOCK STAR-PSU』です。

実際にご使用いただいて、ご意見・ご要望等がございましたら、是非弊社までお寄せ下さい。 『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』は、ユーザーの皆様と共に、進化・発展してゆく所存でございます。

なお、本マニュアルの作成には、万全を期しておりますが、万一お気付きの点や、ご不明な点がございましたら 弊社までご一報いただければ幸いでございます。

また、マニュアルの内容及び製品のデザインや仕様は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご 了承下さい。

【LOCK STAR】はロジカルテック(株)の登録商標です。

MS-DOSはマイクロソフト社の登録商標です。 MS-Windows はマイクロソフト社の登録商標です。 その他、本書に記載されている商品名はそれぞれの発売元あるいは製造元の登録商標です。

本書の版権は、弊社に帰属しますので、ご自分でお使いになる以外、許可なく複写・複製等の行為を禁じます。

### ソフトウェア使用許諾契約書

この度は、弊社製品をお求めいただき、誠にありがとうございます。以下ソフトウェア使用許諾契約書(以下 「本契約書」)を充分にお読み下さい。

本契約書は、下記に示されたロジカルテック株式会社(以下「ロジカルテック」)のソフトウェアプログラム(以下 「本ソフトウェア」)に関してお客様とロジカルテックとの間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、本 契約に基づきお客様に提供されるコンピュータソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュア ルなどの文書)をいい、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。

製品名: LOCK STAR シリーズ

第1条(使用許諾)

ロジカルテックは、本ソフトウェアをロジカルテックのハードウェア製品「LOCK STAR シリーズ」のみにおいて使用できる使用権をお客様に許諾します。

第2条(無体財産権)

本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権はロジカルテックに帰属するものであり、本契約は、本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権をお客様に移転するものではありません。

第3条(改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限)

お客様は、本ソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。

#### 第4条(保証)

ロジカルテックは本ソフトウェアに関して以下の保証のみを行います。なお、この保証は日本国内のみにおいて 有効とします。

1. お客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日から1年以内にロジカルテックが本ソフトウェアの誤りの修正 を行ったときは、ロジカルテックはその修正内容をお客様に提供するものとします。ただし、ロジカルテックがそ の裁量により情報の提供を決定した場合に限ります。

2. 本ソフトウェアの記録媒体に、本ソフトウェアの使用に支障を来すような物理的欠陥があった場合には、お客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日から30日以内にご連絡をいただければ、ロジカルテックは当該記録媒体を無償で交換するものとします。(ただし、ロジカルテックが当該欠陥をロジカルテックの責任と認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関してロジカルテックが行う唯一の保証とします。

#### 第5条(免責)

ロジカルテックは、本ソフトウェアに関して前条の保証以外にはいかなる保証も行わないものとし、前条の場合以外に、本ソフトウェアに関して発生する問題は、お客様の責任及び費用負担によって処理されるものとします。
 ロジカルテックは、本ソフトウェア及びその関連印刷物並びに本ソフトウェアとともに提供するハードウェアに関して、商業的に有用であること、特定の目的に適合すること等の保証を含む、一切の保証を明示的にも黙示的にも行わないものとします。

3. ロジカルテックは、本ソフトウェアの使用により生じる、商業的利益の逸失、商業の支障、その他一切の損害について、いかなる場合でも(たとえかかる損害の生じる可能性があることにつき通知を受けていた場合であっても)いかなる責任をも負わないものとします。

#### 第6条(管轄裁判所)

本契約書に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

## このマニュアルの読み方(目次)

『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』のマニュアルは、以下から構成されています。

表紙				• •		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P1
ソフト	ウェア使	用許諾	契約書	F••	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P2
このマ	ニュアル	の読み	方(目	次)	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P3
<b>[LOCK</b>	STAR-PS	<b> </b> [LOC	K STAF	r-PSU,	] 0	り製	品	構成	ξ-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P4
1章	<b>FLOCK ST</b>	'AR-PS/	PSU	の概要	更・	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ρ5
§ 1	機能と特	<b>}徴・・</b>		• • •	•	•••	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P6
§ 2	対象機種	重と対象	20 S	・言語	<b>- -</b>	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P6
§ 3	ユーティ	リティ	CD-R	0Mの	ファ	P 1	ル	構成	t -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P7
§ 4	<b>FLOCK</b>	STAR-P	S/PSU,	<b>]接</b> 綬	行	法		•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P9
§ 5	<b>[LOCK</b> 3	STAR-P	SU] F	<b>、</b> ライ、	バー	ィン	ス	トー	ール	, •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P10
	(Window	ws98/Me	e/2000	)/XP 0	D 場	合)	)																	

『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』の主な機能の説明に始まり、ユーティリティの種類や接続方法などを 分かりやすく説明しています。また、ご使用に際しましては付録の「使用上の注意」を必ずお読み下さい。

2章	WINDOWS 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11
§ 1	作業の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12
§ 2	コードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13
§ 3	WLINK、LTPEManager を使用したコピープロテクトについて・・・・・・	P18
§ 4	WINDOWS でユーティリティを使用する場合の注意・・・・・・・・・	P21
§ 5	DLL コールでの API 組み込みによるコピープロテクトについて・・・・・	P22
§ 6	デモファイルの解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P23
§ 7	『LOCK STAR-PS』から『LOCK STAR-PSU』への移行手順・・・・・・・・	P28
§ 8	WINDOWS に於けるチェック手順のフローチャート・・・・・・・・・	P29

WINDOWS での使用方法を、それぞれの参考例をもとに詳しく説明しています。

付録・		P30
1	エラーコード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30
2	使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32
3	製品紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33
4	トラブル時の連絡法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34
5	トラブルシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P35

簡単なエラーコードを記載しています。

\*DOS版操作マニュアルを別途ご希望のお客様は弊社までお問い合わせ下さい。

## 『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』の製品構成

LOCK STAR-PS・LOCK STAR-PSU は以下の構成になっています。

I.ユーティリティ CD-ROM

LOCK STAR-PS・LOCK STAR-PSU をお使いいただく為の、ユーティリティやオブジェクトファイルがまとめられています。(基本的に1ユーザー1枚のみのご提供です)

II.マニュアル(取扱い説明書。PDF ファイルとしてユーティリティ CD-ROM 内にございます。) LOCK STAR-PS・LOCK STAR-PSU をお使いいただく上での、基本的な使用方法や、機能説明、参考となる使い方などについて解説しています。

Ⅲ.LOCK STAR-PS・LOCK STAR-PSU 本体 ユーティリティディスク及びマニュアルは、初期販売時のみ添付致します。その後は、LOCK STAR-PS 本 体及び変換アダプター、・LOCK STAR-PSU 本体の販売となります。

Ⅳ.オプション(9 ピン/25 ピン)変換アダプター(LOCK STAR-PS25のみ) DOS/Vを使用する場合、シリアルポートが9ピンの機種は、変換アダプターによって LOCK STAR-PS25 を接続します。

#### 『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』基本仕様

 ●温湿度条件
 O~40°C、20~80%(ただし、結露しないこと)
 ●外形寸法
 LOCK STAR-PS25:幅55mm×奥行33mm(コネクタ部含む44mm)×高さ13.5mm (付属品は含まず)

LOCK STAR-PSU:幅 16 mm×奥行59mm×高さ8mm

●重 量 LOCK STAR-PS25:約36g

LOCK STAR-PSU:約8g

●ハードウェア保証期間 1年間(購入日より)

# 第 1 章

# 『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』の概要

§ 1	機能と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P6
§ 2	対象機種と対象OS・言語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P6
§ 3	ユーティリティ CD-ROM のファイル構成・・・・・・・・・・	P7
§ 4	『LOCK STAR-PS/PSU』接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P9
§ 5	『LOCK STAR –PSU』ドライバインストール・・・・・・・・・・・	P10
	(Windows98/Me/2000/XP の場合)	

#### 1-1.機能と特長

『LOCK STAR-PS』は、シリアルポートとプリンタポート共用の25ピンタイプです。製品としてはソフトウェア とハードウェアで構成され、ハードウェアに対してユーザーが任意のコードを設定することができます。 WINDOWS 用のユーティリティと豊富なインターフェースソフトは、さまざまなニーズに対応しており、16

ビット、32 ビット用のダイレクトリンクユーティリティ(WINDOWS 用)も準備しています。 『LOCK STAR-PSU』は WINDOWS98/Me/2000/XP 上で USB ポートに接続し、『LOCK STAR-PS』と 同様にお使いいただけます。今まで『LOCK STAR-PS』をお使いのユーザー様もドライバ・DLL 等を入れ替 え、USB ポートの指定を行うだけでそのままお使いいただけます。

#### 1-2.対象機種と対応OS・言語

#### 『LOCK STAR-PS』対象機種と対応OS・言語

 ● 機 種 NEC PC-9821シリーズ(PS のみ) DOS/V パソコン
 注) 機種等で機種により正常に動作しない場合がございます。その場合は、弊社までお問い合わせ下い。

• 0 S

MS-Windows 95 MS-Windows 98 MS-Windows Me MS-Windows NT4.0 MS-Windows 2000 MS-Windows XP

● 言 語

WINDOWS の場合: DLL とリンクできる任意の言語

● その他

上記記載以外のOSおよび言語については、弊社へお問い合せ下さい。可能な限り開発に応じさせて いただきます。また、費用が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

#### 『LOCK STAR-PSU』対象機種と対応OS・言語

● 機 種

- DOS/V パソコン
- 注)機種により正常に動作しない場合がございます。その場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
- O S MS-Windows 98

MS-Windows Me MS-Windows 2000 MS-Windows XP

● 言 語

Windows の場合: DLL とリンクできる任意の言語

● その他

上記記載以外のOSおよび言語については、弊社へお問い合せ下さい。可能な限り開発に応じさせて いただきます。また、費用が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

#### 1-3.ユーティリティ CD-ROM のファイル構成

LOCK STAR-PS/PSU のインターフェースソフト及びユーティリティの構成をツリーで以下に示します。 Win |---api16:16ビット用アプリケーションインターフェース(LOCK STAR-PS 専用) |---Nt95dll.dll----WindowsNT4.0/2000/XP 用ファイル |---W95d||16.d||----Windows95/98/Me 用ファイル |---W95t16.dl|----Windows95/98/Me 用ファイル |---W95t32.dll-----LOCK STAR-95 と互換するインターフェース |---Wpsdll16.dll----LOCK STAR-PS インターフェース |---api32:32ビット用アプリケーションインターフェース |---Usbd1132.d11----USB インターフェース |---w95d1132.d11----LOCK STAR-95 と互換するインターフェース |---w95d1132.1ib----LOCK STAR-95 と互換するインターフェース |---wpsd||32.d||----LOCK STAR-PS/PSU インターフェース |---wpsdll32.lib----LOCK STAR-PS インターフェース |---demo:デモファイル |---Psvb32.txt-----VisualBasic のデモファイル |---Pswin16.c----16ビット用Cデモファイル |---Pswin16.def----16ビット用 C デモファイル |---Pswin32.c----32 ビット用 C デモファイル |---pswin32D.c----32 ビット用 C デモファイル |---NTsys32:WindowsNT4.0/2000 用ドライバ |---Instdrv.exe----LOCK STAR-PS 用ドライバインストールファイル |---Krnldrps.sys----WindowsNT4.0/2000/XP アプリケーションドライバ(LOCK STAR-PSのみ) |---LtPSETUP.sys----LOCK STAR-PS 用 WindowsNT4.0 セットアップ。用ト・ライハ・ |---setup32:データセットファイル |---|tPSETUP.exe----セットアップ用ユーティティファイル |---|tpsset32.dl|---セットアップ用ユーティティファイル |---95nt\_setup (Windows95/NT4.0 用データセットファイル) |---|tPSETUP.exe----セットアップ用ユーティティファイル |---|tpsset32.dl|---セットアップ用ユーティティファイル |---vxd:Windows95/98/Me 用仮想デバイスドライバ(LOCK STAR-PS 専用) |---Itcps95.vxd-----16 ビット・32 ビット共通仮想デバイスドライバ |---ltcps98.vxd-----16ビット・32ビット共通仮想デバイスドライバ |---WLINK16:16ビット実行ファイルのプロテクト用ユーティリティ (LOCK STAR-PS 専用) |---Nt95d||.d||----インターフェースファイル |---W95t16.dl|----インターフェースファイル |---W95t16.dl|----インターフェースファイル |---Wpsd||16.d||---インターフェースファイル |---WLINK16.exe----プロテクト用ユーティリティ『WLINK16』実行ファイル |---WLINK32:32ビット実行ファイルのプロテクト用ユーティリティ |---|tpsd||.d||----- 『LTPEManager』 用インターフェースファイル |---LTPEManager.exe--プロテクト用ユーティリティ『LTPEManager』実行ファイル |---d||32.d||------ 『WLINK32』 用インターフェースファイル |---WLINK32.exe-----プロテクト用ユーティリティ『WLINK32』実行ファイル



LOGICAL TECH CO., LTD.



LOGICAL TECH CO., LTD.

- 1-5.『LOCK STAR-PSU』のドライバインストール (Windows98/Me/2000/XP の場合)
  - (1)「DrvInst」フォルダ内「LtusbDrvInst.exe」を起動後、「参照」ボタンで「DRIVER」フォルダを 指定し「Install」ボタンをクリックしてください。USBドライバがインストールされます。(または、 「DRIVER」フォルダ内の setup.exe を直接実行してください。)
  - (2) 『LOCK STAR-PSU』を USB ポートに接続すると、新しいハードウェアの認識が自動的に 行われドライバのインストールが完了します。複数の USB ポートが装備されている場合は、 全てのポートでハードウェアの認識処理を実行してください。
  - (3) 使用方法・目的に応じてユーティリティ CD-ROM よりdllファイルをパソコンのハードディス クにコピーして下さい。(第2章 Windows 編参照)
- 注1) 『LOCK STAR-PSU』ドライバが正常にインストールされ、本体を USB ポートに接続すると デバイスマネージャーの USB コントローラに「LOCK STAR-USB 3.x」と認識されます。 万が一、正常に認識されない場合は USB ポートの設定を確認して下さい。

例:Windows98 での確認方法

「スタートメニュー」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」 タブ選択→「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の表示を確認

# 第 2 章

# 【Windows 編】

§ 1	作業の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12
§ 2	コードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13
§ 3	WLINK、LTPEManager を使用したコピープロテクトについて・・・・・・	P18
§ 4	Windows でユーティリティを使用する場合の注意・・・・・・・・・	P21
§ 5	DLL コールによる API 組み込みによるコピープロテクトについて・・・・・・	P22
§ 6	デモファイルの解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P23
§ 9	『LOCK STAR-PS』から『LOCK STAR-PSU』への移行手順・・・・・・・・	P28
§ 10	Windows に於けるチェック手順のフローチャート・・・・・・・・・・	P29

2-1.作業の手順



2-2.ユーザーコードの設定 (ユーザーコード設定ユーティリティ『LTPSETUP.EXE』の操作手順) 『LTPSETUP.exe』は、『LOCK STAR-PS/PSU』本体に対して、Windows の環境下でI.D (暗証番号)を設定するプログラムです。

#### (1)LTPSETUP.EXE セットアップ手順

①PC本体に『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』を取り付けます。

②『LOCK STAR-PS』をパソコンで使用する為の仮想デバイスドライバを以下の手順でインストールして 下さい。

・Windows95/98/Me の場合

ユーティリティ CD-ROM の¥win¥vxd¥ltcps95.vxd·ltcps98.vxd のファイルを ¥Windows¥system のフォルダにコピーします。

・WindowsNT4.0/2000/XPの場合

ユーティリティ CD-ROM の¥win¥NTsys32¥ItPSETUP.sys のファイルを¥winnt¥system32 のフォルダにコピーします。

※『LtPSETUP.exe』は起動時・終了時に WindowsNT4.0 からのドライバの登録削除を自動的に行い ます。(Windows2000/XP は不可)

③『LOCK STAR-PSU』をご使用になる場合は、ドライバをインストールして下さい。(10ページ参照)

④『LtPSETUP.exe』を起動します。

ユーティリティ CD-ROM から直接 win¥setup32¥LtPSETUP.exe を起動できます。 ハードディスク等にコピーしてお使いの場合はユーティリティ CD-ROM から win¥setup32¥LtPSETUP.exe・Ltpsset32.dllを同一のフォルダへコピーしてお使い下さい。

・Windows2000/XP で実行する場合は、『ADMINISTRATOR』でログインして下さい。 ・Windows95/NT4.0 でで実行する場合 win¥setup32¥95nt\_setup¥ LtPSETUP.exe・Ltpsset32.dll を使用してください。 使用方法は Windows98/Me/2000/XP と同様です。

#### (2) LTPSETUP.EXE の起動

エクスプローラより『LTPSETUP.EXE』のアイコンをダブルクリックし、起動します。 以下の初期画面が表示されますので『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』を接続するポートを選 択し、カンパニーID とパスワードを入力します。(初回出荷時の『LOCK STAR 発送の件』に記載)

ポートの選択 「ポートの選択」 ○ COMD ○ パラレル ○ USB Cancel	$\square$	カンパニ- I.D. (8桁) と を入力してください。 カンパニ- (8HEX): パスワート <sup>™</sup> (8HEX): OK	パ <sup>2</sup> オワード"(8桁戸)
するポートを選択して、リターンキー	ν か カンパニ-	-I.D.(8 ケタ)を入力した後、タフ	ゴキーかマウスでパスワード

全て入力が終わったら、リターンキーか「OK」をクリックします。

LOGICAL TECH CO., LTD.

\* カンパニーID は変更できません。

(3)メインメニュー

初期画面でカンパニーI.Dとパスワードの入力が確認されると、セットアップのメインメニューが表示されます。



#### (4)パスワードの変更

このメニューは、初期画面で入力したパスワードを変更する場合に使用するものです。 次の画面で新・旧のパスワードを入力します。

🖉 セットパスワード		X
	_	現在ご使用のパスワードを入力します。
現在のパスワード:	*******	
±⊑    \10⊐⊡  \.	******	新しくご使用のパスワードを入力します。
和してい ステト・		確認の為、新しいパスワードを再入力します。
新しいパスワード:	*******	
	Cancol	
08桁の半角英数字を入力します。	<b>-</b> -	
②人刀欄の移動はタノキーで行い ③上位4ケタと下位4ケタとが同じ数	ょう。 女字にならないように注意	意して下さい。
(良い例:12341235/悪 ふカ欄の英数字はすべて * で表	い例:12341234) 示されます	
入力可能な文字は半角数字と半	角英字 A~F までです。	
の新しいハスリートか8桁に満たな	い場合は以下のメッセー	ンが表示されます。
	Error 🔀	
	ハ*スワート*エラー !	
	ОК	

⑦確認用の新しいパスワードの入力が間違った場合以下のメッセージが表示されます。

🖉 Passw	ord Input Erro	· 🗡	
⚠	パなワード確認 正しいパスワー	江ラー! 小を入力して下さい。	
[#	試行( <u>R</u> )	キャンセル	

⑧パスワードの変更が成功いたしますと以下のメッセージが表示されます。

🖉 Passv	vord Setting	X
⚠	パスワードを変更しました。	
	OK	

#### (5)コード全体の初期化

このメニューでは、次のメニューの「コードの設定」で設定された内容を初期値(イニシャライス)に戻します。 メインメニューのボタンをクリックすると、初期化がスタートします。

🖉 Initiali	ze BOX 🔋	X
⚠	コード全体を初期化しました。	
	ÖK	

#### (6)ユーザーコードの設定

「ユーザーコードの設定」は、最大30種類、設定/変更できます。設定IDを入力して「ライト」をクリック すると設定されます。

	🖉 t942	<u>1-k</u>							×
			ב- <u>י</u>	ザーコート``	メモリ (1	6進数構造	i)		
	NO	CODE	RET CODE	NO	CODE	RET CODE	NO	CODE	RET CODE
任意のコ ードを入	1	1234	0000	11	0000	0000	21	0000	0000
カしま	2	0000	0000	12	0000	0000	22	0000	0000
す。	3	0000	0000	13	0000	0000	23	0000	0000
	4	0000	0000	14	0000	0000	24	0000	0000
	5	0000	0000	15	0000	0000	25	0000	0000
	6	0000	0000	16	0000	0000	26	0000	0000
	7	0000	0000	17	0000	0000	27	0000	0000
	8	0000	0000	18	0000	0000	28	0000	0000
	9	0000	0000	19	0000	0000	29	0000	0000
	10	0000	0000	20	0000	0000	30	0000	0000
			₹71F( <u>W</u> )			Exit(	<u>X</u> )		

①入力可能な文字は半角数字と半角英字 A~F までです。

②入力欄の移動はタブキーで行います。

③IDの入力が完了したら『ライト(w)』のボタンをマウスでクリックして下さい。 以下のメッセージが表示されます。

🖉 Write (	ок	Х
⚠	コートを書き込みました	!
	OK	

④終了する場合は『Exit(X)』のボタンをマウスでクリックして下さい。

(7)ボックスのコピー このメニューでは、マスターとなるボックスのパスワード・コード・リターンコードを他のボックスにコピーし ます。 🖉 BOXወጋĽ\*– X 送り側BOXを挿入して下さい。 OK キャンセル ここでは、マスターのBOXがパソコンにつながっていることを確認します。 🖉 BOXወጋէ\*– × 受け側BOXを挿入して下さい。 ÖK キャンセル ここで新しいBOXに差し替えて「OK」を押すとマスターの内容がコピーされます。 (カンパニーI.D等が違う場合は、コピー不可) (8)バージョン情報 ここではユーティリティのバージョン情報を表示します。 × ⊘バージョン情報 LOCK STAR PS Ver 5.0 for Win32 (C)Copyright 1991 2000 by Logical Tech Co., Ltd. OK (9)終了 このキーをクリックしたら、ユーティリティを終了します。

2-3.『LTPEManager』『WLINK \*』を使用したコピープロテクトについて

(1)16 ビット用ダイレクトリンクユーティリティ『WLINK16』のセットアップ

① PC本体に『LOCK STAR-PS』を取り付けて下さい。※『LOCK STAR-PSU』は使用できません。

②仮想デバイスドライバをインストールします。

Windows95/98/Me の場合
ユーティリティ CD-ROM の¥win¥vxd¥ltcps95.vxd·ltcps98.vxd のファイルを ¥Windows¥system のフォルダにコピーします。
WindowsNT4.0/2000 の場合
ユーティリティ CD-ROM の¥win¥ntsys32 のフォルダから Krnldrps.sys のファイルを ¥winnt¥system32 のフォルダにコピーします。

\* 『WLINK16.exe』は起動時・終了時に WindowsNT4.0 からのドライバの登録削除を自動的に行い ます。

③ユーティリティ CD-ROM¥win¥WLINK16のフォルダから以下のファイルをコピープ ロテクトを行う実行形式(EXE 形式)ファイルと同一ディレクトリにコピーし、WLINK16.exe を起動します。

WLINK16.exe • Nt95dll.dll • W95t16.dll • Wpsdll16.dll • W95t32.dll

④コピープロテクトを行う実行形式ファイルの約2倍の空容量を確保して下さい。

#### (2)32 ビット用ダイレクトリンクユーティリティ『LTPEManager』『WLINK32』のセットアップ

PC本体に『LOCK STAR-PS』または『LOCK STAR-PSU』を取り付けて下さい。
 ②『LOCK STAR-PS』を使用する場合は仮想デバイスドライバをインストールします。

Windows95/98/Meの場合
 ユーティリテイ CD-ROMの¥win¥vxd¥ltcps95.vxd·ltcps98.vxdのファイルを
 ¥Windows¥systemのフォルダにコピーします。
 WindowsNT4.0/2000/XPの場合
 ユーティリティ CD-ROMの¥WIN¥NTsys32 フォルダ内のファイルを以下の通り
 コピーします。
 Krnldrps.sys→¥winnt¥system32 ヘコピー

\* 『WLINK32.exe』は起動時・終了時に WindowsNT4.0 からのドライバの登録削除を自動的に行いま す。

また、WindowsNT4.0/2000/XP でご使用される場合は『ADMINISTRATOR』でログインして下さい。

③『LOCK STAR-PSU』を Windows98/Me/2000/XP 上で使用になる場合は、ドライバをインストールして下さい。(10 ページ参照)

④LTPEManager.exeの利用には、同一フォルダに ltpsdll.dll 及び、Usbdll32.dll が必要です。
 WLINK32.exeの利用には、同一フォルダに dll32.dll 及び Usbdll32.dll が必要です
 また、プロテクトをかけるファイルの実行に必要なファイルも必要になります。

⑤コピープロテクトを行う実行形式ファイルの約2倍の空容量を確保して下さい。

#### (3)『LTPEManager.exe』の操作

エクスプローラから『LTPEManager.exe』のアイコンをダブルクリックし起動します。

#### 『LTPEManager.exe』の操作画面

ロジカルテックを
元 のファイル名: E:¥cervo-e datawon-DONGINDIEwaa12.4:1:1:4.2001TNI2001 新しいファイル名: E:¥cervo-e がハ°1 I.D: abcdefsh //°スワート°: 999999999 (8桁 Hex) 999999999
NO.(1-30): 1 I.D (4桁jHex): 2222 わ*ション フードの移動

元のファイル名 : 右のボタンで参照しプロテクトをかける元のファイル名を入力します。
 新しいファイル名 : 同様に、プロテクトをかけて新しく作成するファイル名を入力します。

(元のファイル名と同じファイル名にすると元のファイルが消失します)

③. カンパニーI.D: 8桁のカンパニーI.Dを入力します。

④. パスワード : LTPSETUP で設定した8桁のパスワードを入力します。

⑤. No.: LTPSETUP で設定したユーザーコードの番号(1-30)を入力します。

⑥. I.D : LTPSETUP で設定したユーザーコードの4桁の設定 ID を入力します。

- ⑦. オプション: セキュリティの設定です。デフォルトでのご利用をお勧めします。
- ⑧. 開始: プロテクトファイルを作成します。
- About : バージョン情報を表示します。
- Exit : 終了します。

①. 確認 : LTPEManager によるプロテクトが成功すると、LOCK STAR-PS LOCK STAR-PSU をパソコンに接続してないと、エラーメッセージが表示されアプリケーションは 起動しなくなります。

①. チェック時間 : プロテクトしたファイルの実行中に、5分毎に LOCK STAR-PS LOCK STAR-PSU の有無をチェックする機能が自動的に組み込まれます。チェック時に LOCK STAR-PS、LOCK STAR-PSU をパソコンに接続してないと、下記エラーメッセージが 表示され、3分後にプログラムは終了します。

#### LOCK STAR-PS

LOCK STAR-PSが外され、又はデバックツールが使用された場合は、 3分後 E¥cervo-e data¥sato¥test file¥PS demo¥utility¥1234LTusbDrvInst.exe ソフトが自動的に終了します。

×

ÖK

#### <u>LOCK STAR-PS·LOCK STAR-PSU</u> (4) 『WLINK16.exe』でプロテクトを行ったファイルの配布 ①プロテクトをかけたプログラムをエンドユーザー等に配布する場合は『WLINK16.EXE』 の使用時と同じ dll ファイルをユーザアプリケーションのカレントフォルダにコピーして下さい。 (18ページ参照) ②仮想デバイスドライバも同時に配布して、インストールして下さい。(18ページ参照) (5) 『LTPEManager.exe』『WLINK32.exe』でプロテクトを行ったファイルの配布 ①プロテクトをかけたプログラムをエンドユーザー等に配布する場合は『LTPEManager.exe』、 『WLINK32.exe』の使用時と同じ dll ファイルをユーザアプリケーションのカレントフォルダに コピーして下さい。(18ページ参照) ②仮想デバイスドライバ・LOCK STAR-PSUドライバも同時に配布して、インストールして下さい。 (10・18ページ参照) 例:WINDOWS98 で 20 ページ『LTPEManager.exe』の操作画面の場合での流れ (LOCK STAR-PS25 を使用する場合) アプリケーション LTPEManager.exe LTPEManager.exe セットアップ時 実行後 配布時 任意のフォルダ 任意のフォルダ 任意のフォルダ LOCK.exe LOCK.exe LTPEManager.exe LOCK1.exe LOCK1.exe ltpsdll.dll Ltpsdll.dll PEManager.exe プログラム Usbdll32.dll Usbdll32.dll LTPE Ltpsdll.dll 配布 Manager Usbdll32.dll 実行 ¥Windows¥systemの フォルダ Windows YsystemWindows YsystemLTCPS95.VXD フォルダ フォルダ LTCPS98.VXD LTCPS95.VXD LTCPS95.VXD 同一のフォルダにコピーします。 LTCPS98.VXD LTCPS98.VXD コピープロテクトがかけられた新しいexeファイルが作成されます。 ※LTPEManager でプロテクトファイルがうまく作成できない場合は、WLINK32 をお試しください。 使用方法は、LTPEManagerの操作方法とほぼ同様です。異なるのは、パスワードの入力が上位4桁に なる点と、チェック時間が設定されない点、【開始】のボタンが【Lock】になる点などです。

2-4.WINDOWS でユーティリティを使用する場合の注意

- 1.「PSETUP.exe」で入力するカンパニーI.Dは、初回に添付された送付状に記載しています。 電話での問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
- 2.「PSETUP.exe」で入力するパスワードは、初期値は「12345678(半角)」です。 よって、ご使用いただくときはセキュリティの為に、変更してご使用いただくことを推奨いたします。
- 3.各種ユーティリティは、全ての機種でテストを行ってはいません。 代表的なスペックの機種でテストしています。 したがって、動作しない場合は、動作する機種でご使用願います。
- 4.「WLINK」についてはオーバーレイで正常に動作しない、または BAISIC・VISUAL BAISIC で開発した プログラムに対応できない場合があります。このような場合は DLL コールでご使用(22 ページ参照) いただくか、ご相談願います。

5.「WLINK16」は『LOCK STAR-PSU』をサポート致しておりません。予めご了承下さい。

6.WindowsNT4.0/2000/XP で『LOCK STAR-PS』『LOCK STAR-PSU』をご使用の際、ADMINISTRATOR 権限 でログインしないとドライバは OS に登録されません。(NT4.0 では LOCK STAR-PSU は使用不可です) ー般ユーザー権限にてご使用の場合は、一旦 ADMINISTRATOR 権限でログインしてドライバを OS に 登録して下さい。 また、WindowsNT4.0 では「INSTDRV.EXE」を使用(27 ページ参照)して、任意にドライバを OS に登録削除 することが可能です。

#### 2-5.DLL コールによるコピープロテクトについて

『LOCK STAR-PS』は Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP 上で 16 ビット、32 ビットを、 『LOCK STAR-PSU』は Windows98/Me/2000/XP 上で 32 ビットをそれぞれサポートしています。 使用方法によって使用するファイルもフォルダごとに分けて提供しています。 また、DLL ファイルの使用方法はそれぞれのデモファイル(23~26 ページ参照)を参照願います。

#### (1)Windows95/98/Me で 16 ビットを使用する場合(LOCK STAR-PS のみ)

¥win¥demo¥pswin16.C(Visual Basic の場合はpsvb32.txt)を参照して、次のフォルダのファイルを使用し て下さい。

1¥win¥API16¥\*.\*

②¥win¥vxd¥\*.\*(¥Windows¥system に入れて使用して下さい。)

#### (2) Windows95/98/Me で 32 ビットを使用する場合

¥win¥demo¥pswin32.C(Visual Basic の場合はpsvb32.txt)を参照して、次のフォルダのファイルを使用して下さい。

①¥win¥API32¥\*.\*(必須ファイル Usbdll32.dll)

②LOCK STAR-PS を使用の場合:¥win¥vxd¥\*.\*(¥Windows¥system に入れて使用して下さい。)
 ③LOCK STAR-PSU を使用の場合:ドライバをインストールして下さい。(Windows95 では使用不可)

#### (3)WindowsNT4.0/2000/XPで16ビットを使用する場合(LOCK STAR-PSU は使用不可)

¥win¥demo¥pswin16.C(Visual Basic の場合は psvb32.txt)を参照して、次のフォルダのファイルを使用して下さい。

①¥win¥API16¥\*.\*

②¥win¥NTsys32¥ Krnldrps. sys(¥winnt¥system32 フォルダにコピーして使用して下さい。)

#### (4)WindowsNT4.0/2000/XP で 32 ビットを使用する場合

¥win¥demo¥pswin32.C(Visual Basic の場合は psvb32.txt)を参照して、次のフォルダのファイルを使用して下さい。

①¥win¥API32¥\*.\*(必須ファイル Usbdll32.dll)

②LOCK STAR-PS 使用の場合

¥win¥NTsys32¥ Krnldrps. sys→¥winnt¥system32 フォルダヘコピー

③LOCK STAR-PSUをWindows2000/XPで使用の場合

専用 USB ドライバをインストールして下さい。(WindowsNT4.0 では使用不可)

\*WindowsNT4.0/2000/XP 上では wpsdll32.dll 等の共通関数は使用するポートにより呼び出しのみを行い 実際は使用しないケースがございます。 dllが呼び出しのみの場合:WINDOWS NT4.0(シリアル・パラレル) WINDOWS 2000/XP(シリアル)

#### (5)プログラムの配布

エンドユーザー先にプログラムを配布する場合、それぞれの OS で使用したdllファイル・仮想デバイス ドライバをエンドユーザー先の下記のフォルダにインストールして下さい。 DLLファイル:ユーザーアプリケーションと同一のフォルダ USBドライバ:PnP でインストールされます。 (Windows98/Me/2000/XP で LOCK STAR-PSU を使用する場合) VXDファイル:¥Windows¥system のフォルダ (Windows95/98/Me で LOCK STAR-PS を使用する場合) KRNLDRPSファイル:¥winnt¥system32 のフォルダ

# 2-6.デモファイルの解説

(1)pswin32.c デモファイル(その 1)

#include <windows.h></windows.h>	
// for C++ //extern "C" {	
// int APIENTRY <b>(DPSBOXIO(int,int,int,int,int,int,int,int *)</b> ;	
// }	
//int APIENTRY_BSBOXIO(int int int int int int int int int *):	
// When you use wpsdll32.dll	
int APIENTRY PSBOXIO(int,int,int,int,int,int,int,int,int,int,	
int check_box(int);	
//look stan parameter section	
// COMPANY I.D = 11111111	
// PASSWORD I.D = 12345678	
int <b>(2)PortNo:</b> // COM1=0 COM2=1 COM3=2 COM4=3 PRINTER=4 USB=5	
int $(\underline{3did}=0x1111, \underline{0comp}=0x1111, \underline{6area}=0x1234, \underline{6no}=0, \underline{0id}=0;$	
int <b>③nRet=</b> 0; // Return DATA	
int nStat; // Return Error flag	
Int <u>ww</u> -0, // 0.Set Driver, 1.Delete Driver	

①PSBOXIO()----関数

②PortNo	ポートナンバー,シリアルポートNEC/9821:0~2, DOS/V:0~3、パラレルポート:4
	USB ポート: 5
③did	カンパニーI.Dの上位4ケタ
(4)comp	カンパニーI.Dの下位4ケタ
(5)area	PASSWORDの上位4ケタはハードフラグ、下位4ケタはライトフラグです。(12345678)
6no	BOXの使用するナンバー(1~30)
⑦Id	ーーーーボックスのCODE
⑧nRet	リターンコード
9sw	WINDOWSNT4.0でドライバーを削除するかどうかのパラメータ
	(WINDOWSNT4.0 へのドライバ(krnldrps.sys)の組込みは、プロク゛ラム上で自動的
	に行いますが、削除に関しては関数のパラメータによりユーザーが自由に設定できま
	す。セキュリティを高める目的で、ユーザープログラム開始時に組込んで、終了時に
	削除することも可能です。但し、この場合は毎回インストールとアンインストールの時
	間が付加されます。
	また、PCをネットワークで使用している場合は、ユーザーが「ADMINISTRATOR」で
	ログインしないとインストール又はアンインストールできません。

(1)pswin32.c デモファイ	ル(その 2)
char sBuff[200];	
int WINAPI WinMain { int i,j;	(HINSTANCE hthisInst, HINSTANCE hPrevInsst, LPSTR lpszArgs, int nWinmode)
MessageBox(	GetActiveWindow(), "LOCK STAR-PS TEST 32", "", MB_OK);
no=0; // Hi for(i=0;i<3;i+ for(j ポートチェックを行います。 デモプログラムでは COM0・COM1 PRT しかチェックしていません。 なお、各ポートのチェック回数は 3 を推奨します。	<pre>// Only Check COM0,COM1,PRINTER Port</pre>
	check_box(i); → return 0; } }
} wsprintf(sBu MessageBox( return 0; }	ff," Please Set BOX =%x ",nStat); GetFocus(),sBuff,"",MB_OK);
int check_box(in {	t PortNo)
int i;	

(1)pswin32.c デモファイル(その 3)

// Write / Read data to Box	
for(i=0;i<3;i++){―――→ <u>3 回チェックを推奨します。</u>	IdとnRetのData
area=0x5678; // Write Flag	
no=1;	
id=0;	
nRet=0xffff;	
nStat = PSBOXIO(did,comp,area,no,id,PortNo,sw,&nRet);	
if(nStat){	
wsprintf(sBuff," Return Status =%x ",nStat);	
MessageBox(GetFocus(),sBuff,"",MB_OK);	
}	
no=1;	)
id=0;	
area=0x1234; // Read Flag	
nStat = PSBOXIO(did,comp,area,no,id,PortNo,sw,&nRet);	
if $(nStat==0)$	
wsprintf(sBuff," Return Code =%x ",nRet);	
MessageBox(GetFocus(),sBuff,"",MB_OK);	
break;	
}	
else {	
wsprintf(sBuff," Return Status =%x ",nStat);	l
MessageBox(GetFocus(),sBuff,"",MB_OK);	
ر }	
}	をアエックし、Ret GORD た取得します
return 0;	でれたけしより。
}	

(2)Psvb32.txt デモファイル

'-----For MODULE File \*.bas -----'----- For 16bit ------Declare Function PSBOXIO Lib "WPSDLL16.DLL" (ByVal did As Integer, ByVal comp As Integer, ByVal area As Integer, ByVal no As Integer, ByVal id As Integer, ByVal PortNo As Integer, ByVal sw As Integer, dat As Integer) As Integer '----- For 32bit ------Declare Function PSBOXIO Lib "WPSDLL32.DLL" (ByVal did As Integer, ByVal comp As Integer, ByVal area As Integer, ByVal no As Integer, ByVal id As Integer, ByVal PortNo As Integer, ByVal sw As Integer, dat As Integer) As Integer -----'-----DATA 定義 Dim did, comp, area, no, id, sw, PortNo, ret, dat As Integer did = &H1111← ·····**カンパニーI.Dの上位4ケタ** comp = &H2222← · · · · **カンパニーI.Dの下位4ケタ** area = &H1234←・・・・PASSWORDの上位4ケタはハードフラグ、下位4ケタはライトフラグです。 (12345678) id = 0←----ボックスのCODE dat = 0←----- リターンコード '-----For FORM File ----sub Check port() no = 0'For Speed check no=0 ret = 0For i = 0 To 2 If (i = 2) Then i = 4ret = PSBOXIO(did, comp, area, no, id, i,sw,dat) If ret = 0 Or (ret  $\geq$  2 And ret  $\leq$  5) Then Call Cechk\_box(i) Exit Sub End If Next i Print "ERROR STATUS ="; ret End Sub Sub Cechk\_box (PortNo) 'Check Box number 1 no = 1id = 0ret = 0dat = 0ret = PSBOXIO(did, comp, area, no, id, PortNo, sw, dat) If (ret = 0) Then Print "BOX DATA : "; Hex\$(dat) Else Print "ERROR STATUS"; ret End If End Sub



2-9.『LOCK STAR-PS』から『LOCK STAR-PSU』への移行手順

すでに LOCK STAR-PS をご使用のユーザー様は LOCK STAR-PSU 使用の際、以下の手順にて移行 作業を進めて下さい。

①「LOCK STAR-PS」から「LOCK STAR-PSU」への移行手順

現在使用している DLL・SYS ファイルを最新バージョンに上書きします。

 ①「WLINK32」をご使用の場合:dll32.dllを、「LTPEManager」をご利用の場合:ltpsdll.dllをユーザアプリケーションのカレントフォルダヘコピー
 ②DLL コールでご使用の場合:wpsdll32.dllもしくはw95dll32.dllをユーザアプリケーションのカレントフォルダヘコピー

- 2. 以下のファイルをユーティリティCD-ROMよりコピーします。 カレントフォルダへ:Usbd1132.dll
- 3.LOCK STAR-PSU ドライバをインストールします。(Windows98/Me/2000/XP 使用時)
- 4 . DLL コールでご使用の場合、アプリケーションプログラムに USB ポートチェック (ボート番号:5)を追加します。(24 ページ参照)

②「LOCK STAR-USB」から「LOCK STAR-PSU」への移行手順

現在使用している DLL・SYS ファイルを最新バージョンに上書きします。

 ①「WL INK32」をご使用の場合:dll32.dllを、「LTPEManager」をご利用の場合:ltpsdll.dllをユーザアプリケーションのカレントフォルダヘコピー
 ②DLL コールでご使用の場合:wpsdll32.dllもしくは w95dll32.dllをユーザアプリケーションの
 カレントフォルダヘコピー
 ③USB インターフェース Usbdll32.dllをカレントフォルダヘコピー
 LOCK STAR-PSU ドライバをインストールします。(Windows98/Me/2000/XP 使用時)



# 付 録

# 【LOCK STAR-PS エラーコード表】

エラーコード	内容	対応策
ERROR 1	カンパニーI.Dの上位4桁の照合エラー	・《LOCK STAR-PS》がシリアル、又はパラレル
	(《LOCK STAR-PS》の未接続)	ポートに正しく接続されているか確認して下さい。
		・各ポートがアクセス可能な状態か確認して下さい
		(パソコンのBIOS,デバイスマネージャ等をチェック
		して下さい。)
		・パソコンのスタンバイモード(省電力機能)を使用し
		ている場合、設定を解除して下さい。
ERROR 2	カンパニーI.Dの下位4桁の照合エラー	・プログラムで記したカンパニーI.Dが正しいかどうか
		をチェックして下さい。
ERROR 3	パスワードが上位4桁、又は下位4桁と	・入力したパスワードが正しいかどうかをチェックして
	ー致しない照合エラー	下さい。
ERROR 4	ボックスのコード照合エラー	・プログラムで記したコードと、『LTPSETUP・EXE』
		じ設定したホックスのコートか一致しているかとう かをチェックして下さい
ERROR 5	ボックスのロット番号(no)設定エラー	・プログラムで記したボックスの Noをチェックして下さ
		い(設定範囲は1-30)
FRROR 6	BS232C(comNo)ポート番号の指定	・プログラムで記したport番号をチェックして下さい。
	エラー	(設定範囲0-3)
ERROR 49	データのリードエラー	・ポートが存在するかどうかをチェックして下さい。
(Hex 31)		(『コントロールパネル』→『システム』→『デバイスマネージャ』で
		確認して下さい。)
		・各ポートがアクセス可能な状態か確認して下さい
		(パソコンのBIOS,デバイスマネージャ等をチェック
		して下さい。)
		・パソコンのスタンバイモード(省電力機能)を使用し
		ている場合、設定を解除して下さい。
ERROR32~36	Windows NT上でドライバのインストー	・Administratorで再Loginして下さい。
(Hex20~24):	ル、OPEN、削除のエラー	
ERROR 153	Windows でRS232Cポートの設定エラ	・プログラムで記したポートの設定をチェックして
(Hex99):	—	下さい。
		(範囲0-3)
ERROR-1	Windows でRS232CポートのOPENエ	・RS232Cポートが他のソフトに使用されているか
(Hexffff):	ラー	どうかをチェックして下さい。
ERROR 64	プリンタの用紙エラー	・プリンタの用紙をチェックして下さい。
(Hex40)		
ERROR 4098	VXDのOPENエラー	・LTCPS95.VXD・LTCPS98 が Windows の
(Hex1002):		SYSTEMフォルダにコピーされているかチェック
		して下さい

◎その他のエラーは、別途お問い合わせ願います。

# 【LOCK STAR-PSU エラーコード表(HEX)】

エラーコート゛	内容	対応策
ERROR5501	LOCK STAR-PSU 未接続	LOCK STAR-PSU が USB ポートに正しく接続されているか確認
		して下さい。
	USB ポートのエラー	USB ポートが使用可能か確認して下さい。
		(LOCK STAR-PSU 本体のランプが点灯しているかを確認して
		下さい。)
ERROR550	Read・Write のエラー	読み込み・書き込みが正常に実施されません。
2		ドライバが正常にインストールされているかを確認して下さい。
ERROR550	LOCK STAR-PSUのタイプの相	ご使用の LOCK STAR-PSU のタイプ(スタンドアロン・ネットワー
3	違	ク対応等)が違います。
		正しいタイプを再接続して下さい。
ERROR550	カンパニーID のエラー	カンパニーID が違います。
4		正しいカンパニーID を入力して下さい。
ERROR550	パスワードのエラー	パスワードが違います。
5		正しいパスワードを入力して下さい。
ERROR550	ID(ユーザーコード)のエラー	ID(ユーザーコード)が違います。
6		正しい ID(ユーザーコード)を設定して下さい。
ERROR550	No.(1~30)のエラー	No. (1~30)が違います。
7		正しい No. (1~30)を設定して下さい。

◎ その他のエラーは、別途お問い合わせ願います。

#### <WLINK32 エラーコード>

0x1001: ソースファイルをオープンできません 0x1002: Win32 サブシステムエラー,同一ディレクトリで作成してみて下さい 0x1003: Win32 サブシステムエラー.システム関係のプログラムを一旦終了して作成して下さい 0x1004: ファイル構造を認識できません 0x1005: PE ファイルではありません 0x1006~0x1008: 販売元に連絡して下さい 0x1009: 標準 PE ファイルではありません Ox1010: メモリオーバー、他のプログラムをクローズして下さい 0x1011: メモリエラー Ox1012: ソースファイルのリロケーションテーブルが見つかりません 0x1013: ソースファイルのコードセグメントが見つかりません 0x1014: リロケーションテーフ・ルエラー 0x1015: Win32 の実行ファイルではありません Ox1016: ソースファイルにデバックオプションを含んでいます 0x1017: ソースファイルに多数のコードセグメントを含んでいます 0x1018:新しいファイルをオープンできません 0x1019: 新しいファイルに書き込めません 0x1020: テストリリースでのエラー

◎その他のエラーは、別途お問い合わせ願います。

# 【使用上の注意】

- (1).パソコンと接続ケーブル、又は周辺機器の組合わせにより、動作しない又は対応できない場合がございます。
- (2).パソコンに LOCK STAR-PS を接続して使用する場合は、シリアルポート(RS-232C)の設定を「ON」(有効)にして下 さい。
- (3).LOCK STAR-PS にアクセス中、LOCK STAR-PS に接続されている機器の電源を入れたり、切ったりしないで下さい。
- (4).通信プログラムを使用する場合は、通信途中で、LOCK STAR-PS にアクセスしないで下さい。
- (5).通信プログラムにLOCKをかける場合は、LOCK STAR-PS をコールしてから必ずRS-232Cに対して再度コマンド設定を実行して下さい。
- (6).「WLINK」については、オーバーレイで正常に動作しない、またはBASIC・VISUAL BAISIC で開発したプログラムで対応できない場合があります。
- (7).LOCK STAR-PS を変換コネクタを使用して接続する場合は、必ず全ピンストレートの変換コネクタを使用して下さい。 (弊社 C09-25 推奨)
- (8).プロッタを使用する場合は、メーカー指定の純正ケーブルを使用するか、コンパチ配線のシールド付ケーブルを使用して下さい。
- (9).プリンタにより電源投入しないと動作できない場合があります。
- (10).PSBOXIOのコール回数は3回以上を推奨致します。(3回のコールで1回でもOKの場合は抜けるようにして下さい。)
- (11).LOCK STAR-PS パラレルポート接続時、プリンタ出力中に LOCK STAR-PS にアクセスしないで下さい。
- (12).パソコンとプリンターの組合わせ等によりうまく印刷しない場合があります。その場合は、ご相談下さい。
- (13).LOCK STAR-PS を本体に取り付ける時は、必ずパソコンの電源をOFFの状態で取り付けて下さい。
- (14).LOCK STAR-PS の動作不良とは、パラレルポート・シリアルポートのどちらに接続しても、正常に動作しないことを言い、一方のポートで動作しなくとも他方のポートで正常に動作する場合はこれに含まれません。予めご了承下さい。
- (15).USB ポートから RS232C、もしくはプリンターポートへの変換コネクタ装置等を介した LOCK STAR-PS の使用は出来ません。また、RS232C、もしくはプリンターポートから USB ポートへの変換コネクタ装置等を介した LOCK STAR-PSU の使用は出来ません。
- (16).BIOS の設定によりプリンタポート・シリアルポートで認識されない場合がございます。もし認識されない場合は BIOS の 設定を変更するか、ご相談下さい。
- (17).WindowsNT4.0 上で LOCK STAR-PSU は利用出来ません。
- (18).LOCK STAR-PSU は 16 ビットアプリケーション・PSUTEST.EXE には対応致しておりません。
- (19).LOCK STAR-PSU をパソコンが認識しない場合は、認識可能な USB ポートに接続変更するか、USB ポートの設定を 確認して下さい。
- (20).パソコンのスタンバイモード(省電力機能)をご使用の場合、LOCK STAR-PS が認識出来ない場合があります。 そのような場合はスタンバイモードの設定を解除して下さい。

## 【製品紹介】

#### ●LOCK STAR-PS(25ピン)

DOS/Vプリンタポート&PC98, DOS/V, FMRシリアルポート共用タイプのスタンダードモデル 【特 徴】

◆世界初のパラレルポート(DOS/V)、シリアルポート(PC98・DOS/V)のどちらにも接続可能 ◆異なる ID のものを3個まで連結した状態で使用可能 ◆周辺機器の使用に影響を与えない完全スルー構造

◇設定ユーティリティは導入初期に無償で提供

◆カンパニーID 以外はユーザーが設定変更可能

◆ID コードは最大30種類設定可能

#### ●LOCK STAR-NW(25ピン)

クライアント or サーバーでソフトウェアのライセンス管理を可能にしたネットワーク対応モデル 【特 徴】

◆世界初のパラレルポート(DOS / V), シリアルポート(PC98, DOS / V)のどちらにも接続使用 可能タイプ。

◆LAN上で同時に, 最大256本のプログラムを, さらに1本のプログラムにつき最大256台のクラ イアントを管理することが可能。

◆LAN上であれば、クライアント、サーバーの区別なくセットアップが可能。

◇設定可能範囲であればユーザーでライセンス管理数を設定可能。

◇対応プロトコル:TCP/IP, NetBIOS

◇異なる ID のものを3個まで連結した状態で使用可能

◇周辺機器の使用に影響を与えない完全スルー構造

◇設定ユーティリティは導入初期に無償で提供

◆カンパニーID 以外はユーザーが設定変更可能

◆ID コードは最大30種類設定可能

#### ●LOCK STAR-PSU(USBポート)

DOS/V USBポートスタンダードモデル

【特 徴】

♦USBポートに接続可能

◆DLLファイル、USBドライバを入れ替えるだけで既存 LOCK STAR-PS の環境がそのまま使用可能 ◆設定ユーティリティは導入初期に無償で提供 ◆カンパニーID 以外はユーザーが設定変更可能 ◆ID コードは最大30種類設定可能

#### オプション

●変換コネクター

C09-25(対象製品:LOCK STAR-PS, NW) DOS/V用9ピン変換コネクター

# 【トラブル時の連絡方法】

- トラブル時の早期解決の為に、次の事項をチェックしてご連絡いただければより早く対応できます。 (最終ページのトラブルシートをご利用下さい)
  - トラブルの発生するタイミングや現象、発生するエラーを把握して下さい。

     (LOCK STAR-PS をご利用の場合は、ユーティリテイ CD-ROM の¥test¥Psutest.exe を使用してエラー 番号を調査して下さい。操作説明は¥test¥Readme.TXT に記載いたしております。LOCK STAR-PSU に は対応しておりません。)
  - **2**. LOCK STARの種類を特定して下さい。
    - ・LOCK STAR-PS25(新型・旧型)
    - LOCK STAR-NW
    - LOCK STAR—PSU
  - 接続機種の型式を調べて下さい。(PC及び周辺機器)
     例.PC-9821V20とプリンターMJ1050V2
  - 4. OS環境と貴社開発言語と貴社が使用している弊社の提供ファイルの名前とファイルの日付を調 べて下さい。
  - 5. 以上のデータで弊社へご連絡願います。また、貴社の E-mail アドレスをご連絡頂ければファイル 転送時に更に早い対応が可能です。

# TEL: 03-5496-0211(代) FAX: 03-5496-0213

	整理番号 PSU-
【トラブルシート】	平成 在 日 日
	E-mail:support@logicaltech.co.jp
会社名:	部署名:
担当者名:	E-MAIL:
T E L:	F A X:
・プロテクターの種類:□ LOCK STAR-PS 25ビ □ LOCK STAR-PS 25ビ	ニンタイプ(旧タイプ:水色のケース) ニンタイプ(新タイプ:藍色のケース 或いは、コネクタに赤い斑点)
□ LOCK STAR-PS 36E □ LOCK STAR-PSU(US	ごンタイプ SBタイプ)
・開発言語とベージョン:	Ver
ロ 16 ビット ロ :	32 ビット
・ユーティリティのバージョン:Ver こ	ご使用のDLL名と日付
・パソコンのメーカー・機種: □ DOS/V系 □ 98 系	CPUのタイプMHz CPUのタイプMHz
・OSロMSーDOSロWINDOWS ロWINDOWS 98SEロWINDOW ロWINDOWS XP Proサービス	SNT 🗆 WINDOWS 95 🗆 WINDOWS 98 /SMe 🗆 WINDOWS 2000 🗆 WINDOWS XP Home ເກັ່າງ່າ
・LOCKのかけ方 1.DLLコール 2.OBJ!	Jンク 3.WLINK * 使用 4.LTPEManager 使用
・使用しているポート ロ RS232C ロ COM1 ロ COM ロ PRINTER ロ USB	12 🗆 COM3 🔲 COM4
・他の接続可能なポートで試してみた ロ YE 結果:	S 🗆 NO
・プロテクトに周辺機器が接続している ロ YE 接続機器名:	S □ NO
・トラブルの現象:	
・エラー番号:	

